



Затворы поворотные дисковые

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Уманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ

ТУ 3740-002-15365247-2004

Климатическое исполнение: У, УХЛ, ХЛ, Т по ГОСТ 15150-69.

Категория размещения: 2, 3 по ГОСТ 15150-69.

Присоединение к трубопроводу: фланцевое.

Затворы поворотные дисковые типа 12с предназначены для регулирования расхода воздуха и неагрессивных очищенных газов в газоздухопроводах котельного агрегата.

Регулирование осуществляется изменением площади проходного сечения при повороте диска с помощью привода типа МЭОФ установленного на верхней цапфе или приводом типа МЭО через рычаг.

Полное открытие затвора соответствует повороту диска на угол 90° от закрытого положения.

Обозначение	DN, мм	PN, МПа	Рр, МПа	Масса изд. без эл. прив., кг
12с-8-4	300	0,1	-	55
12с-8-4Э	300	0,1	-	90
12с-8-5	400	0,1	-	70
12с-8-5Э	400	0,1	-	105
12с-8-6	500	0,1	-	90
12с-8-6Э	500	0,1	-	125
12с-8-7	600	0,1	-	105
12с-8-7Э	600	0,1	-	140
12с-8-8	700	0,1	-	135
12с-8-8Э	700	0,1	-	215
12с-8-9	800	0,1	-	165
12с-8-9Э	800	0,1	-	245
12с-8-10	900	0,1	-	190
12с-8-10Э	900	0,1	-	270
12с-8-11	1000	0,1	-	215
12с-8-11Э	1000	0,1	-	300
12с-8-12	1100	0,1	-	250
12с-8-12Э	1100	0,1	-	390
12с-8-13	1200	0,1	-	270
12с-8-13Э	1200	0,1	-	410
12с-8-14	1300	0,1	-	300
12с-8-14Э	1300	0,1	-	440
12с-8-15	1400	0,1	-	365
12с-8-15Э	1400	0,1	-	505

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Уманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://bkz.nt-rt.ru> || эл. почта: bzk@nt-rt.ru