




Клапаны запорно-дроссельные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Уманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Клапаны запорно-дроссельные

Клапаны запорно-дроссельные служат в качестве управляемых дросселирующих органов БРОУ, осуществляющих дросселирование давления пропускаемой среды совместно с дроссельными устройствами, устанавливаемыми последовательно за клапанами. Они предназначены для сброса острого пара при пуске или остановке энергоблока, когда потребность пара на турбину меньше паропроизводительности парогенератора, излишнем повышении давления пара в системе и при внезапном снижении нагрузки турбины.


Управление клапаном при помощи многооборотного встроенного электропривода. Присоединение к трубопроводу с помощью сварки. Максимальный перепад давления на клапане не более 24,0 МПа. Устанавливается на горизонтальных участках трубопровода с направлением среды на шток через боковые патрубки.

Климатическое исполнение – У, УХЛ, ХЛ, Т по ГОСТ 15150-69

Категория размещения – 2, 3 по ГОСТ 15150-69

Клапаны запорно-дроссельные изготавливаются по ТУ 2913-001-15365247-2004

При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150-69



Клапаны запорно-дроссельные, ТУ 2913-001-15365247-2004

Обозначение	DN, мм	Pp, МПа	Tmax среды, °С	Рабочая среда	Материал корпуса, сталь	Диаметр входа/выхода, мм	Пропускная способность Kv, м³/ч	Расход пара при рабочих параметрах Т/°С	Рабочий ход, мм	Мкр., Н·м, не более	Кол-во оборотов	Способ управления	Обозначение электропривода	N, кВт	t хода, с.	d, мм	D мм	d1, мм	D1, мм	L, мм	H, мм	A, мм	Масса изделия, кг	Рисунок
950-100/150-Э	100	25	545	пар	15X1М1ФЛ	100/150	95	150	40	1110	5	Э	794-Э-0а	3,2	14	97	172	170	255	600	1320	450	700	76
950-100/150-Э-01		25				100/150	55	115	40	1110	5	Э	794-Э-0а	3,2	14	97	172	170	255	600	1320	450	701	76
950-150/250-Э	150	25				150/250	220	370	80	2000	8	Э	876-Э-0-02	6	23	151	262	263	335	730	1415	585	1412	76
950-150/250-Э-01		25				150/250	220	370	80	2000	8	Э	876-Э-0	11,8	11,5	151	262	263	335	730	1415	585	1457	76
950-150/250-Э-02		25				150/250	170	286	80	2000	8	Э	876-Э-0-02	6	23	151	262	263	335	730	1415	585	1413	76
950-200/250-Э	200	25				200/250	455	900	80	3096	8	Э	797-ЭР-0	11,8	12	208	345	251	345	850	1485	600	2361	76

Рисунок 76. Клапан запорно-дроссельный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Уманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://bkz.nt-rt.ru> || **эл. почта:** bzk@nt-rt.ru